

RÉGLETTE POUR SCANNER LA QUANTITÉ DÉSIRÉE

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



24



25



36



48



50



MÉMO POUR BLIP 3



TransNet

Un petit guide qui va vous
faciliter la prise en main
et l'utilisation du BLIP 3



INSTALLATION DU LECTEUR



Scanner ce code pour restaurer les paramètres usine

Brancher la base au secteur et le câble USB à l'ordinateur



Allumer le lecteur en appuyant sur



Attendre 10 sec

Poser le lecteur sur la base

PARAMÉTRAGE MODE IMPORT



Dans ce mode, les leds latérales sont violettes



Scanner ce code pour connecter le lecteur à la base

Attendre 10 sec



Scanner ce code pour paramétrer le lecteur

IMPORT DANS TRANSNET

Installer préalablement Centrabox puis paramétrer TransNet

Cliquer sur **IMPORTER** > **IMPORTER LECTEUR**



Scanner le code qui apparaît à l'écran ou le code ci-dessous



IMPORTER LES CODES

PARAMÉTRAGE MODE DOUCHETTE



Dans ce mode, les leds latérales sont oranges



Scanner ce code pour connecter le lecteur à la base

Attendre 10 sec



Scanner ce code pour paramétrer le lecteur



Activer le vibreur



Désactiver le vibreur



Activer le son



Désactiver le son